



ПРОМОЙЛ

Монтаж, демонтаж и выверка неподвижного люнета соосно шпинделю

Бесплатный звонок по России:

8 800 700 21 91

service@promoil.com

Доб. 1711 – инженер-механик

Доб. 1712 – инженер-электронщик

Доб. 1713 – инженер-технолог

[Получить консультацию специалиста](#)

Монтаж люнета

1. Застропите люнет за рым болт.
2. Установите люнет на место установки, затяните болты.
3. Соедините гидравлические рукава.

Демонтаж люнета выполнить в обратной последовательности.

Выверка люнета

1. Установить вал (заготовку) в патрон шпинделя и поджать его задней бабкой.
2. Проточить вал проходным резцом с чистовой пластиной (R=0.4).
3. Установить люнет максимально близко к патрону или задней бабке.
4. Ослабить четыре крепежных болта.
5. Произвести зажим опор (“лапы”) люнета.
6. Затянуть крепежные болты.